48W NETBOOK UNIVERSAL POWER ADAPTOR

Power Delivery for Most of Mobile Computers

MT6259

EN

Instructions Manual

NOTE: Before connecting this power adaptor to Your computer, check the power requirements for specific computer.

Before using

Thank You for buying this universal power adaptor. Please read this manual carefully because a mistake could cause Your computer damage.

MEDIA-TECH

Prepare to use

1. Find on the notebook SN label value of DC voltage



2. Using switch in the power adaptor set correct DC voltage corresponding to DC value on notebook's SN label.

NOTE: If Your computer should be powered with non-absolute value of voltage (ex.: 16,5V), please set the LOWER value in power adaptor: 16V.

3. Assembly correct DC adapter head, compatible with power socket in Your notebook, on DC plug.

4. Connect power cord to AC100~240V 50/60Hz Power source. The power adaptor will emitting a heat what is normal during work.

NOTE: Before connecting this power adaptor to Your computer, check the power requirements for specific computer. Setting wrong value of voltage will damage Your computer. Media-Tech is not responsible for computers damages caused by wrong voltage setting.

48W NETBOOK UNIVERSAL POWER ADAPTOR

Power Delivery for Most of Mobile Computers

MT6259

Instrukcja obsługi

PL

WAŻNE. Przed podłączeniem tego zasilacza do komputera sprawdź jakim napięciem powinien być zasilany Twój komputer.

Wstęp

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją gdyż nieprawidłowe obchodzenie się z tym urządzeniem może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia notebooka.

MEDIA-TECH

Przygotowanie do pracy

1. Odczytaj na tabliczce znamionowej notebooka właściwą wartość napięcia.



2. Ustaw właściwe napięcie przełącznikiem zasilacza zgodne z wartością na tabliczce znamionowej komputera.

WAŻNE. Jeżeli Twój komputer powinien być zasilany napięciem o wartości przecinkowej, np. 16,5V, ustaw na zasilaczu najbliższą mu NIŻSZĄ wartość czyli 16V.

3. Załóż na okrągłą końcówkę kabla zasilającego wtyczkę zasilającą właściwą dla modelu Twojego komputera (zalecamy uprzednie podłączenie samej wtyczki do komputera, powinna wejść w gniazdo zasilania bez nadmiernego oporu lub luzu).

4. Kabel zasilający zasilacz do gniazda elektrycznego. Zasilacz podczas pracy emituje ciepło co jest normalnym zjawiskiem podczas pracy.

WAŻNE. Przed podłączeniem tego zasilacza do komputera sprawdź jakim napięciem powinien być zasilany Twój komputer. Podłączenie zasilacza z ustawionym niewłaściwym napięciem może nieodwracalnie uszkodzić komputer.

Media-Tech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia komputera spowodowane ustawieniem niewłaściwego napięcia zasilającego.

Zużytego urządzenia, zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami.

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne.

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

Zapamiętaj!

Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.

48W NETBOOK UNIVERSAL POWER ADAPTOR

Power Delivery for Most of Mobile Computers

MT6259

Instruktioner/Manual

S

VIKTIGT:
Kontrollera att rätt värde för spanning är inställt på adaptern innan den ansluts till väggen och till Din dator.

Före användning

Tack för att Du köpt denna universella strömadapter. Vänligen läs igenom manualen noga före användandet. Detta för att undvika att Din dator skadas.

MEDIA-TECH

Förberedelser före användandet:

1. Se etiketten på Din dator (som regel på undersidan) för vilket voltantal som krävs.



2. Ställ in detta värde på adaptern.

OBSERVERA: Om det värde som ska ställas in inte finns med, exempelvis 16,5V, ställ då in nästa LÄGRE värde, i detta fallet: 16V.

3. Gör fast korrekt DC adapter-anslutningsplugg som passer i Din bärbara dator.
4. Sätt in väggkontakten i väggen för att starta laddningen, AC100~240V 50/60Hz.

VIKTIGT:
Kontrollera att rätt värde för spänning är inställt på adaptern innan den ansluts till väggen och till Din dator. Felaktig inställning kan skada Din dator.
Media-Tech kan inte hållas ansvarigt för felaktigt handhavande.

48W NETBOOK UNIVERSAL POWER ADAPTOR

Power Delivery for Most of Mobile Computers

MT6259

Návod k obsluze

CZ

UPOZORNĚNÍ: Dříve než zapojíte napájecí adapter k Vašemu počítači, zkontrolujte napájecí specifikace počítače (napětí, proud, ..).

Před použitím

Děkujeme Vám za zakoupení univerzálního napájecího adaptéru. Prosím přečtěte si tento manuál velmi pozorně, jelikož chyby mohou způsobit poškození Vašeho počítače.

MEDIA-TECH

Příprava k použití

1. Najděte na notebook štítek se sériovým číslem kde je uvedena I hodnota napětí.



2. Přepněte na napájecím adapter na správnou hodnotu napětí uvedenou na štítku notebook.

UPOZORNĚNÍ: Pokud by Váš notebook měl být napájen jiným napětím než vcelých hodnotách (např.: 18,5V), tak prosím zvolte vždy NIŽŠÍ hodnotu napětí: 18V.

3. Vložte na přepínač napětí adapter ochranu proti nechtěnému přepnutí napětí !!!
4. Nasaďte správný konektor, který vyžaduje Váš notebook, na hlavičku napájecího adaptéru. Zapněte adaptér do el. sítě 100~240V 50/60Hz.

UPOZORNĚNÍ: Dříve než zapojíte napájecí adapter k Vašemu počítači, zkontrolujte napájecí specifikace počítače (napětí, proud, ..). Nastavení špatného napětí může poškodit Váš počítač ! Media-Tech není zodpovědný za jakákoliv poškození Vašeho počítače použitím nesprávné hodnoty napájecího napětí!

48W NETBOOK UNIVERSAL POWER ADAPTOR

Power Delivery for Most of Mobile Computers

MT6259

Gebrauchsanleitung

Bitte beachten: Bevor Sie das Ladegerät an Ihr Notebook anschließen, müssen Sie die Stromvorgaben für Ihr Notebook überprüfen.

Einleitung

Wir möchten uns zunächst bei Ihnen bedanke, dass Sie sich zum Kauf von unserem Ladegerät entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung genau durch, ansonsten könnte durch fehlerhafte Bedienung Ihr Computer beschädigt werden.

MEDIA-TECH

Einstellung zum Gebrauch

1. Bitte prüfen Sie auf Ihrem Notebook-SN-Aufkleber, die vorgegebene DC Voltzahl/Spannung.



2. Bitte stellen Sie nun die DC Voltzahl/Spannung mit Hilfe des Reglers an dem Ladegerät, auf die entsprechende Voltzahl/Spannung, die auf dem Notebook SN Aufkleber benannt ist, um.

Bitte beachten: Falls Ihr Notebook nicht mit einer vollen Voltzahl (z.B. 16,5V) betreiben wird, müssen Sie die Spannung auf dem Ladergerät auf die nächst kleinere Stufe stellen: 16V.

3. Wählen Sie bitte den richtigen Adapterstecker aus dem Ladergerät für Ihr Notebook aus.

4. Schließen Sie das Netzkabel an eine AC100~240V 50/60Hz Steckdose an. Das Netzteil wird während des Betriebes wärme, was normal ist.

Bitte beachten:
Bevor Sie das Ladegerät an Ihr Notebook anschließen, müssen Sie die Stromvorgaben für Ihr Notebook überprüfen. Falls Sie die Voltzahl/Spannung falsch einstellen, könnte durch fehlerhafte Bedienung Ihr Computer beschädigt werden. Media-Tech haftet nicht für eventuelle Schäden an Ihrem Notebook, die aus einer falsch eingestell Voltzahl/Spannung hervorgerufen sind.

D

48W УНИВЕРСАЛЕН ЗАХРАНВАЩ АДАПТОР ЗА НЕТБУК

Осигурява захранване за всички видове преносими компютри

MT6259

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: Преди да свържете захранващия адаптор към Вашия компютър, проверете изискванията за захранване на по-специфични компютри.

Преди употреба

Благодарим Ви, че купихте този универсален захранващ адаптор. Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба, тъй като грешка може да причини повреда на Вашия компютър.

MEDIA-TECH

Подготовка за употреба

1. Намерете върху етикета със серийния номер на ноутбука стойността на захранващото напрежение.



2. Като използвате превключвателя на захранващия адаптор настройте правилното напрежение, което отговаря на стойността отбелязана на етикета.

ВНИМАНИЕ: Ако Вашият компютър е необходимо да бъде захранван с не абсолютна стойност на напрежението (например 16,5 V), моля настройте захранващия адаптор на ПО-НИСКАТА стойност: 16V.

3. Поставете на адаптора правилния накрайник, който е съвместим с буксата на Вашия ноутбук.

4. Свържете захранващия кабел към източник на мрежово напрежение с 100~240V 50/60Hz. Захранващият адаптор ще се нагрее, което е нормално докато работи.

ВНИМАНИЕ: Преди да свържете захранващия адаптор към Вашият компютър проверете изискванията за захранване на по-специфични компютри. Настройката на неправилна стойност на напрежението ще повреди Вашия компютър. Media-Tech не носи отговорност за компютри, чийто повреди са причинени от неправилна настройка на напрежението.

BG

48W УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТОЙСТВО ДЛЯ НЕТБУКОВ

Зарядное устройство для большинства нетбуков

MT6259

Инструкция по применению

Примечание: Перед подключением этого адаптер к компьютеру, проверьте установку требуемой для Вашего компьютера мощности!

Перед использованием

Благодарим Вас за покупку этого универсального адаптера питания. Пожалуйста, прочтите это руководство, поскольку ошибка может вызвать повреждение вашего компьютера.

MEDIA-TECH

Подготовка к использованию

1. Найдите на ВАШЕМ нетбуке ярлык значение напряжения.



2. С помощью переключателя на адаптере питания установить правильное напряжение V соответствующее показателю на нетбуке в что на этикетке на нижней стороне компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Ваш компьютер должен быть с питанием, не-абсолютное (промежуточное) значение напряжения (напр.: 16,5 V), пожалуйста, установите меньшее значение в адаптер питания: 16V.

3. Подключите подходящий к Вашему типу зарядного устройства переходник для нетбука, к универсальному зарядному устройству.

4. Подключите источник питания к сети с параметрами: AC100~240V 50/60Hz. Блок питания будет нагреваться. Это допустимо. Желательно оставлять его на открытых, охлаждаемых поверхностях (например пол).

Примечание: Перед включением в сеть, ещё раз убедитесь в правильности настроек напряжения! Они должны соответствовать (или быть чуть меньше) тому напряжению, которое написано на нижней стороне компьютера! Media-Tech не несёт ответственности за неисправность Вашего компьютера, если она вызвана неправильной установкой напряжения.

RU